



25 Kg - 10 Kg

DESCRIZIONE

Adesivo monocomponente in dispersione a bassissimo contenuto d'acqua per l'incollaggio di pavimenti in legno compresi i grossi formati (17/22 mm) di essenze stabili su supporti cementizi con contenuto di umidità inferiore o uguale al 2% o su altri sottofondi assorbenti. I pavimenti incollati con REVIN X sono dotati di ottima tenacità, adesione ed elasticità permanente.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Tempo aperto (min)	8/12
Pedonabilità (ore)	6
Resistenza alla trazione UNI EN 14293 (N/mm ²)	> 6,0
Elasticità (mm)	> 1,4
Tempo minimo di attesa per la levigatura (giorni)	18
Metodo di applicazione	Spatola dentata
Consumo medio (g/m ²)	600/900
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Kg)	25

APPLICAZIONE

Per ottenere un' incollaggio efficace e duraturo il sottofondo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- umidità inferiore o uguale al 2% misurata in profondità con igrometro a carburo;
- assenza di materiali di alleggerimento igroscopici nel massetto ed adeguato isolamento nel caso in cui questi materiali siano contenuti negli strati sottostanti;
- finitura superficiale adeguata, non troppo "grossa" e non troppo liscia. In quest'ultimo caso preparare la superficie mediante sgrossatura con spazzola d'acciaio o con altro metodo;
- assenza di parti inconsistenti o spolveranti. In questo caso il massetto va preventivamente trattato con PRIMACRIL (vedere scheda tecnica);
- assenza di crepe non ferme o altri palesi difetti.

Prima di effettuare la posa è inoltre necessario verificare che l'umidità del legno sia in equilibrio con quella dell'ambiente. Applicare REVIN X con l'apposita spatola dentata avendo cura di "lavorare" l'adesivo al fine di incorporare eventuali impurezze del sottofondo che potrebbero causare distacchi. Stendere sempre piccole quantità di prodotto per evitare la formazione di "pelle". Posare le tavolette effettuando una forte pressione e "battendo" le stesse per ottimizzarne l'assestamento.

E' consigliato bagnare le teste delle tavolette con la colla ma è assolutamente da evitare il loro incollaggio sui fianchi. Prima della lamatura e finitura dei pavimenti occorre aspettare che il legno abbia restituito all'ambiente l'acqua assorbita dal collante. In condizioni normali questo avviene nel giro di 3 settimane ma può variare in funzione di molti fattori (temperatura ed umidità ambientali, essenza...). Per questo motivo è necessario misurare l'umidità del legno che deve essere in equilibrio con quella ambiente e comunque compresa fra 8 e 12 % prima di procedere alla finitura.

NOTE

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.
Teme il Gelo

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.